

OXHOO TP 50

Sur le ticket de configuration de la TP 50 le switch 8 sur DIP SW2 n'apparaît pas.

Pour Serial :

DIP SW1 switch 8 sur ON

DIP SW2 switch 8 sur ON

Câble Serial branché sur Serial (connecteur RJ à côté de celui Ethernet)

Pour VCOM :

DIP SW1 switch 8 sur ON

DIP SW2 switch 8 sur OFF

Cable USB Branché

Pour USB en Graphique : (pilote dans Windows)

DIP SW1 switch 8 sur OFF

DIP SW2 switch 8 sur OFF

Cable USB Branché

Le reste est sur la documentation TP50_UserManual.pdf